



CARTILLA DE
USO Y FUNCIONES
DSC 1565



CARTILLA DE USO Y FUNCIONES DSC 1565

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN®, ha elaborado la CARTILLA DE USO Y FUNCIONES DSC 1565 que contiene las funciones más comunes para el uso de su sistema de alarma domiciliar. Con el objeto de poder colaborar para que Ud. conozca a fondo el sistema de alarma, se hace entrega de esta cartilla instructiva, la cual le evitará llamar al servicio técnico, por cuestiones de manejo, y le ayudará a solucionar rápidamente cualquier inconveniente.

COMO ACTIVAR SU SISTEMA:

Como condición para que se active la alarma, se debe esperar de que la luz de "LISTO" esté encendida. Esta encenderá, cuando todas las luces de zonas estén apagadas (es decir, que no hay ninguna puerta o ventana abierta y además, que no existe movimiento en las zonas con sensores infrarrojos). Una vez que la luz de "LISTO" está encendida, se debe ingresar cualquier Código de Usuario, (Códigos de Acceso de 4 dígitos). Luego verificar que se encienda la luz de "ARMADO", con lo cual el sistema queda activado.

ACTIVACIÓN RÁPIDA:

Cumplidas las condiciones para activar, (luz de "LISTO" encendida), se presionan las teclas: * y 0. Este tipo de activación se utiliza para activar la alarma cuando hay alguien ajeno al sistema y puede llegar a descifrar el código cuando Ud. introduce los dígitos. Esta función sirve únicamente para activar. Cuando se quiera desactivar, indefectiblemente deberá ingresar cualquiera de los Códigos de Usuarios.

COMO DESACTIVAR EL SISTEMA:

Entrar por las zonas designadas para tal fin y desactivar el sistema digitando el Código de Usuario. Verificar que la luz de "ARMADO" se apague.

CÓDIGOS DE SEGURIDAD:

El sistema posee un código principal y hasta 32 códigos secundarios. El código principal también puede ser usado como usuario 1, pero es necesario conocerlo para cambiar los códigos secundarios si los tuviere.

CAMBIO DEL CÓDIGO PRINCIPAL:

Presione: *, 5, Cód. ppal actual, 40, Nuevo Cód. de 4 Dígitos y #.

CAMBIO DE CÓDIGOS SECUNDARIOS:

Presione: *, 5, Cód. ppal, N° de Usuario de 2 Dígitos, Nuevo Código y #.
Por ej.: Quiero cambiar el código de usuario N° 2, el código de este usuario va a ser 3891 y el código ppal. es 1234.
Se debe presionar: *, 5, 1234, 02, 3891 y #.
Nota: Para agregar cód. secundario se sigue el mismo procedimiento.

CALL CENTER
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312
(03722) 434 161 / 164
RESISTENCIA, CHACO
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402
(03783) 460 500
CORRIENTES
(W3400AWH)

BELGRANO 801
(03732) 427 080 / 090
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO
(H3700HLQ)

PRESBITERO OLESSIO 1183
(03482) 425 001
RECONQUISTA, STA. FE
(S3560FNW)

PARAGUAY 103
(03717) 421 660
FORMOSA
(P3600LAC)



CARTILLA DE USO Y FUNCIONES DSC 1565

BORRADO DE CÓDIGOS:

Presione: *, 5, Cód. ppal, Nº de Usuario, * y #.

Nota: El código principal no se debe borrar.

ANULACIONES DE ZONAS:

Antes de activar el sistema, Ud. puede excluir alguna/s zona/s que no quiere que se active/n. Para hacer esta operación se debe presionar:

*, 1, Nº de Zona de 2 Dígitos, # y luego active el sistema como se indica más arriba.

Por ej.: para anular las zonas 2 y 3 del sistema: *, 1, 02 03 y # y luego activar la alarma.

PÁNICOS:

En el teclado existen 3 botones grandes que se utilizan como teclas de emergencias.

(P) Pánico Policial (audible): Manda una señal de emergencia policial a nuestra central y además activa la/s sirena/s para disuadir al posible intruso. Para silenciar la/s sirena/s digite cualquier código de usuario.

(F) Pánico de Incendio (audible): Manda una señal de pedido de bomberos. Se activa/n la/s sirena/s para pedir ayuda al vecindario. Se debe/n apagar la/s sirena/s digitando cualquier código de usuario.

(A) Pánico de Emergencia Médica (silenciosa): Manda un pedido de ambulancia.

Nota: Cualquiera de las teclas de pánico debe ser presionada durante 3 seg. para que funcione.

LUZ DE "SISTEMA":

Esta luz se encenderá:

- Cuando hubiere zonas anuladas.
- Cuando hubiere alguna memoria de disparo.
- Cuando hubiere alguna falla en el sistema.

Para saber por cual de estos 3 motivos se encendió la luz de "SISTEMA" debe presionar:

1)* y 1. Si hay alguna luz de zona encendida, quiere decir que esa zona se encuentra anulada. Si la quiere reactivar presione el número de esa zona pero con el cero adelante (01 o 02, etc.) y la luz se apagará. Luego presione la tecla # para salir de esa función.

2)* y 2 Fallas. Si la luz de "SISTEMA" está encendida por fallas, al ingresar a esta función deberá encontrar alguna luz de zona encendida. Comuníquese con nuestros operadores para que lo orienten en la falla existente. Presione la tecla # para salir de esa función.

3)* y 3 Memoria de Disparo. Si se produjo algún disparo, mientras el sistema estuvo armado, la luz de zona disparada parpadeará. Esta

memoria se borrará cuando Ud. active y desactive nuevamente el sistema. Presione la tecla # para salir de esta función.

CALL CENTER
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312
(03722) 434 161 / 164
RESISTENCIA, CHACO
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402
(03783) 460 500
CORRIENTES
(W3400AWH)

BELGRANO 801
(03732) 427 080 / 090
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO
(H3700HLQ)

PRESBITERO OLESSIO 1183
(03482) 425 001
RECONQUISTA, STA. FE
(S3560FNW)

PARAGUAY 103
(03717) 421 660
FORMOSA
(P3600LAC)



CARTILLA DE USO Y FUNCIONES DSC 1565

CÓDIGO DE COMPULSIÓN:

Es un código grabado por el instalador y conocido por el abonado que sirve para desactivar el sistema cuando aquel es obligado, a hacerlo (ej. Por un intruso). Este código desactiva normalmente la alarma pero envía una señal silenciosa avisando que Ud. está en peligro. Para cambiar este código se debe presionar: *, 5, Cód. ppal, 33, N° Código de Compulsión, #.

Nota: El código de compulsión debe ser de 4 dígitos.

FUNCIÓN AVISADOR DE PUERTA:

Esta función es usada para que el teclado avise cuando una zona (determinada o no) fue violada mientras el sistema estaba desactivado. Para habilitar y deshabilitar esta función se debe presionar: *, 4, #.

PRUEBE UD. EL SISTEMA:

Ud. podrá probar el sistema periódicamente para saber si está en condiciones:

- 1) Informe a la Central de Monitoreo que va a realizar una prueba.
- 2) Realice una prueba de campana/batería presionando: *, 6, Cód. maestro y 4. La campana y el zumbador sonarán por 2 segundos y todos los indicadores del teclado se encenderán. Luego presionar [#].
- 3) Active c/sensor por turno (ej. Abra una puerta/ventana o camine en áreas de detectores de movimiento) Cada vez que realice esto, verifique que la luz de zona correspondiente se encienda, y se apague cuando cierra la puerta/ventana.

SENSORES DE HUMO:

Para saber si los sensores de humo están funcionando correctamente, el LED (luz) que poseen deberá destellar cada 10 segundos.

REAJUSTE DE SENSORES DE HUMO:

En caso de que la zona de incendio se dispare, primeramente se deberá desactivar la alarma con el código de usuario, presione: *, 72, #.

RECOMENDACIONES:

- Tenga máximo cuidado con los sensores de aberturas. Un sensor averiado, no le permitirá activar esa zona y le traerá complicaciones varias. Si esto sucediera, intente reponer (de forma fija) el sensor en su lugar de origen, evitando dejar zonas desprotegidas, si fuera necesario solicite el servicio técnico.
- Evite cambiar la orientación de los sensores de movimientos, cuando realiza limpieza, etc.
- Evite que se junten telas de arañas, hormigas, etc. alrededor de los sensores de movimientos.
- Recuerde que las visitas técnicas por cuestiones no importantes al buen funcionamiento del sistema, son con cargo.
- Evite mayores costos y gastos, procediendo al funcionamiento de acuerdo a esta cartilla.
- Tenga presente que los Operadores de Monitoreo pueden solucionarle los problemas que se muestran por cuestiones de manejo del sistema.

CALL CENTER
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312
(03722) 434 161 / 164
RESISTENCIA, CHACO
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402
(03783) 460 500
CORRIENTES
(W3400AWH)

BELGRANO 801
(03732) 427 080 / 090
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO
(H3700HLQ)

PRESBISTERO OLESSIO 1183
(03482) 425 001
RECONQUISTA, STA. FE
(S3560FNW)

PARAGUAY 103
(03717) 421 660
FORMOSA
(P3600LAC)