



CARTILLA DE
USO Y FUNCIONES
DSC 1580



CARTILLA DE USO Y FUNCIONES DSC 1580

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN®, ha elaborado la CARTILLA DE USO Y FUNCIONES DSC 1580 que contiene las funciones más comunes para el uso de su sistema de alarma domiciliar. Con el objeto de poder colaborar para que Ud. conozca a fondo el sistema de alarma, se hace entrega de esta cartilla instructiva, la cual le evitará llamar al servicio técnico, por cuestiones de manejo, y le ayudará a solucionar rápidamente cualquier inconveniente.

ACTIVAR EL SISTEMA:

Como condición para que se active la alarma, se debe esperar que la luz de "LISTO" esté encendida. Esta se encenderá, cuando todas las luces de zonas estén apagadas (es decir que no haya ventanas y puertas abiertas y además, que no haya movimiento en las zonas de sensores infrarrojos). Una vez encendida la luz de "LISTO", se debe ingresar cualquier código de usuario (Cód. de Acceso) de 4 dígitos, luego verificar que se encienda la luz de "ARMADO" con lo cual el sistema quedará activado.

ACTIVACIÓN RÁPIDA:

Cumplidas las condiciones para activar (luz de "LISTO" encendida) se presionan las teclas * y 0. Este tipo de activación, se utiliza para activar el sistema cuando hay alguien ajeno al mismo y puede llegar a descifrar el código, cuando Ud. introduce los dígitos. Esta función sirve únicamente para activar. Cuando se requiera desactivar, indefectiblemente, deberá ingresar el código de usuario.

COMO DESACTIVAR EL SISTEMA:

Ingresar por las zonas designadas para tal fin y desactivar el sistema digitando el código de usuario y verificar que la luz de "ARMADO" se apague.

CAMBIO DEL CÓDIGO PRINCIPAL:

El sistema posee un código principal y hasta cinco códigos secundarios. El código principal también puede ser usado como usuario N° 1, pero es necesario conocerlo para cambiar los códigos secundarios si los tuviere.

Presionar:

* , 5, Cód. ppal actual , 1, Nuevo Cód. ppal y #.

CAMBIO DE CÓDIGOS SECUNDARIOS:

Presionar:

* , 5, Cód. ppal , N° de Usuario del 2 al 5, Nuevo Cód. y #.

CALL CENTER
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312
(03722) 434 161 / 164
RESISTENCIA, CHACO
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402
(03783) 460 500
CORRIENTES
(W3400AWH)

BELGRANO 801
(03732) 427 080 / 090
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO
(H3700HLQ)

PRESBITERO OLESSIO 1183
(03482) 425 001
RECONQUISTA, STA. FE
(S3560FNW)

PARAGUAY 103
(03717) 421 660
FORMOSA
(P3600LAC)



CARTILLA DE USO Y FUNCIONES DSC 1580

PARA BORRAR UN CÓDIGO:

Presionar:

* , 5 , Cód. ppal , N° de Usuario del 2 al 5 , * y # .

Nota: En ningún caso el código principal debe borrarse.

CÓDIGO DE COMPULSIÓN:

Es un código grabado por el instalador y conocido por el abonado, que sirve para desactivar el sistema cuando aquel, es obligado a hacerlo, (ejemplo: forzado por un intruso).

Este código desactiva normalmente la alarma, pero envía una señal silenciosa que avisa que Ud. está en peligro. Para cambiar este código se debe presionar:

* , 5 , Cód. ppal , 6 , Nuevo Cód. de Compulsión y # .

ANULACIÓN DE ZONAS:

Antes de activar el sistema, Ud. puede anular o excluir alguna zona que no quiere que se active, para hacer esta operación se debe presionar:

* , 1 , El N° de Zona de un Dígito , # y luego activar el sistema. Por Ejemplo: si se deseara activar el sistema, excluyendo las zonas 2 y 3 debe hacer lo siguiente:

Presionar * , 1 , 2 3 , # y luego active el sistema en la forma indicada más arriba.

PÁNICOS: En el teclado existen 3 botones grandes que se utilizan como teclas de emergencias.

[P] Pánico Policial (audible): Manda una señal de emergencia policial a nuestra Central y además activa la/s sirena/s para disuadir al posible intruso. Para silenciar la/s sirena/s, digite cualquiera de los códigos de usuarios.

[F] Pánico de Incendios (audible): Manda una señal de pedido de bomberos. Se activa/n la/s sirena/s para pedir ayuda al vecindario. Silenciar la sirena con cualquiera de los códigos de usuarios.

[A] Pánico de Emergencia Médica (silenciosa): Manda un pedido de ambulancia.

Nota: Cualquiera de las teclas debe ser presionada durante tres segundos para que funcione.

LUZ DE MEMORIA:

Se encenderá si existe algún disparo acumulado en la memoria del sistema, que se haya producido mientras el mismo estuvo armado. Para saber que zona es la que se disparó, se debe presionar:

* , 3 y observar que zona es la que titila (zona que se disparó) y luego # .

LUZ DE EXCLUSIÓN:

Esta luz se encenderá cuando Ud. active con zonas anuladas.

LUZ DE FALLA:

Si se enciende esta luz, presione:

* , 2 y tome nota de las luces de zonas que se enciende/n y luego presionar # . Comuníquese con nuestros Operadores de Monitoreo para indicar esa condición.

CALL CENTER
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312
(03722) 434 161 / 164
RESISTENCIA, CHACO
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402
(03783) 460 500
CORRIENTES
(W3400AWH)

BELGRANO 801
(03732) 427 080 / 090
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO
(H3700HLQ)

PRESBISTERO OLESSIO 1183
(03482) 425 001
RECONQUISTA, STA. FE
(S3560FNW)

PARAGUAY 103
(03717) 421 660
FORMOSA
(P3600LAC)



CARTILLA DE USO Y FUNCIONES DSC 1580

FUNCIÓN AVISADOR DE PUERTA:

Esta función es usada para que el teclado avise cuando una zona (determinada o no), sea violada, mientras el sistema está desactivado. Para habilitar y deshabilitar esta función se debe presionar: *, 4 y #.

PRUEBA DEL SISTEMA:

Usted podrá probar el sistema periódicamente para saber si está en condiciones:

- 1) Informe a la estación de Monitoreo que va a realizar una prueba del sistema.
- 2) Comience con el sistema en estado "LISTO".
- 3) Presione *, 6, Cód. ppal y 0. El teclado sonará 3 veces cuando la función esté habilitada.
- 4) Active cada sensor por turno (ej.: abra una puerta/ventana o camine en áreas de detectores de movimiento). Cada vez que realice esto, verifique que la luz de zona correspondiente se encienda, y se apague cuando cierra la puerta/ventana.
- 5) Inhabilite la prueba presionando: *, 6, Cód. ppal y 0.

PRUEBA DE SIRENA:

Presione: *, 6, Cód. Ppal, 4 y la/s sirena/s sonará/n durante dos segundos.
Dígite # para salir de esta prueba.

SENSORES DE HUMO:

Para saber si los sensores de humo están funcionando correctamente, debe visualizar que el LED (luz) que poseen, destelle cada 10 segundos.

REAJUSTE DE SENSORES DE HUMO:

En caso de que la zona de incendio se dispare, primero se deberá desactivar la alarma con el código de usuario y luego presione *, 72 y # se apagará la luz de zona de incendio.

RECOMENDACIONES:

- Tenga máximo cuidado con los sensores de aberturas. Un sensor averiado, no le permitirá activar esa zona y le traerá complicaciones varias. Si esto sucediera, intente reponer (de forma fija) el sensor en su lugar de origen, evitando dejar zonas desprotegidas, Si fuera necesario solicite el servicio técnico.
- Evite cambiar la orientación de los sensores de movimientos, cuando realiza limpieza, etc.
- Evite que se junten telas de arañas, hormigas, etc. alrededor de los sensores de movimientos.
- Recuerde que las visitas técnicas por cuestiones no importantes al buen funcionamiento del sistema, son con cargo.
- Evite mayores costos y gastos, procediendo al funcionamiento de acuerdo a esta cartilla.
- Tenga presente que los Operadores de Monitoreo pueden solucionarle los problemas que se muestran por cuestiones de manejo del sistema.

CALL CENTER
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312
(03722) 434 161 / 164
RESISTENCIA, CHACO
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402
(03783) 460 500
CORRIENTES
(W3400AWH)

BELGRANO 801
(03732) 427 080 / 090
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO
(H3700HLQ)

PRESBITERO OLESSIO 1183
(03482) 425 001
RECONQUISTA, STA. FE
(S3560FNW)

PARAGUAY 103
(03717) 421 660
FORMOSA
(P3600LAC)