



CARTILLA DE
USO Y FUNCIONES
EAGLE 4700



CARTILLA DE USO Y FUNCIONES EAGLE 4700

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN®, ha elaborado la CARTILLA DE USO Y FUNCIONES EAGLE 4700 que contiene las funciones más comunes para el uso de su sistema de alarma domiciliar. Con el objeto de poder colaborar para que Ud. conozca a fondo el sistema de alarma, se hace entrega de esta cartilla instructiva, la cual le evitará llamar al servicio técnico, por cuestiones de manejo, y le ayudará a solucionar rápidamente cualquier inconveniente.

ARMADO:

Verifique que todas las zonas se encuentren cerradas "apagadas" y que este encendida la luz verde de listo (Ready) . Ingrese el código de usuario valido de 4 dígitos (Ejemplo: 1234) y se encenderá la luz roja de armado (Armed) y el panel emitirá un tono cuando el tiempo de salida haya expirado.

ARMADO INTERIOR :

Para el armado interior cierre todas las zonas perimetrales, chequee que la luz de (Ready) este encendido, presiones la tecla (interior) e ingrese su código, se prenderán las luces de (Armed e interior) en el teclado y sonara un beep corto, recuerde que la abertura de puerta o ventana causara una alarma.

Cuando el panel es desarmado todas las soluciones de zonas interiores se revierte para activar las zonas desarmadas.

ARMADO INSTANTÁNEO :

Si es armado con zonas interior anuladas presionando la tecla INSTANT más su código las luces de Armed interior e instant, se encenderán en el teclado acompañado con un beep corto.

Recuerde que una vez activado de esta manera si abre la puerta de entrada y salida se producirá una alarma instantánea.

PÁNICO DE FUEGO:

Presione ambas teclas (F) y el panel enviara a la central de Monitoreo un pánico de incendio y se activara la sirena, para silenciar esta ultima ingrese un código valido.

Este par de teclas se encuentra activado las 24 horas independientemente el estado de activación del panel.

PÁNICO DE EMERGENCIAS :

Presiona ambas teclas (A) el panel enviara a la Central de Monitoreo una emergencia medica, esta es de modo silencioso y no se activara la salida de sirena este pánico se encuentra activado las 24 horas independientemente del estado de activación del panel.

PÁNICO POLICIAL:

Presione ambas teclas (P) y el panel enviara una señal a la Central de Monitoreo y se activara la salida de sirena, para silenciar esta ultima ingrese su código. Este par de teclas se encuentra activado las 24 horas independientemente del estado de activación del panel.

CALL CENTER
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312
(03722) 434 161 / 164
RESISTENCIA, CHACO
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402
(03783) 460 500
CORRIENTES
(W3400AWH)

BELGRANO 801
(03732) 427 080 / 090
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO
(H3700HLQ)

PRESBISTERO OLESSIO 1183
(03482) 425 001
RECONQUISTA, STA. FE
(S3560FNW)

PARAGUAY 103
(03717) 421 660
FORMOSA
(P3600LAC)



CARTILLA DE USO Y FUNCIONES **EAGLE 4700**

CAMBIOS DE CÓDIGOS:

Tecla Code mas el código maestro (Ej: 1,2,3,4) ingrese el numero de usuario 1 al 8 ingrese nuevo código de 4 dígitos, confirme el nuevo código activando y desactivando el panel.

BORRADO DE CÓDIGOS:

Presione la tecla Code, ingrese su código maestro (Ej: 1,2,3,4) ingrese el numero de usuario a borrar 2 al 8, presione la tecla P/* y el teclado sonara con un beep corto indicando el borrado del mismo.

CALL CENTER
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312
(03722) 434 161 / 164
RESISTENCIA, CHACO
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402
(03783) 460 500
CORRIENTES
(W3400AWH)

BELGRANO 801
(03732) 427 080 / 090
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO
(H3700HLQ)

PRESBISTERO OLESSIO 1183
(03482) 425 001
RECONQUISTA, STA. FE
(S3560FNW)

PARAGUAY 103
(03717) 421 660
FORMOSA
(P3600LAC)