



CARTILLA DE  
USO Y FUNCIONES  
**PENTA**



## CARTILLA DE USO Y FUNCIONES PENTA

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN®, ha elaborado la CARTILLA DE USO Y FUNCIONES PENTA que contiene las funciones más comunes para el uso de su sistema de alarma domiciliaria. Con el objeto de poder colaborar para que Ud. conozca a fondo el sistema de alarma, se hace entrega de esta cartilla instructiva, la cual le evitará llamar al servicio técnico, por cuestiones de manejo, y le ayudará a solucionar rápidamente cualquier inconveniente.

### LEDS INDICADORES :

1-4 Leds 1 a 4 son usados para indicar el estado de las zonas. El correspondiente led se enciende si una zona esta abierta. Si la zona estuviera anulada el Led estaría intermitente.

Listo el led de listo se enciende para indicar que el sistema no tiene ninguna zona abierta, ni hay ningún problema, con lo cual se puede conectar el sistema.

Sistema el led de sistema se enciende para indicar que hay un nuevo evento.

### TONOS DEL TECLADO:

El teclado emite diversos tonos que significan lo siguiente:

Pitido corto: confirma cada pulsación de las teclas.

Pitido de 1/2 segundo: reconocimiento de un comando de entrada

Pitido bajo: comando de entrada no valido

Pitido continuo: tiempo de retardo en la entrada / salida.

### CODIGOS DE USUARIO:

Los códigos de usuarios dan acceso a la conexión / desconexión así como a otras operaciones. De los 4 códigos de usuario, únicamente el código de usuario 1 (por defecto 1111), tendrá autorización para modificar los otros códigos de usuario.

Para programar codigos de usuarios:

1- Presionar \*5

2- Insertar el código de usuario 1, los leds de armado y sistema parpadearan y los de zona indicaran el estado de programación de cada uno de los códigos de usuario, tal y como se muestra a continuación:

Apagado: no programado.

Encendido: programado

Parpadeando: esta siendo programado actualmente.

3- Insertar el numero de código que queremos modificar ( 1-4 ), el led de zona correspondiente parpadeara.

4- Insertar el nuevo código de usuario, el led dejara de parpadear.

Si el nuevo código es idéntico al ya existente, se oirá un tono indicándonos el error cometido y el código no será aceptado.

Para borrar un código de usuario:

1- Presionar \*5

2- Insertar el código de usuario 1

3- Insertar el numero de código que deseemos borrar (1-4), el led de zona correspondiente parpadeara.

CALL CENTER  
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312  
(03722) 434 161 / 164  
RESISTENCIA, CHACO  
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402  
(03783) 460 500  
CORRIENTES  
(W3400AWH)

BELGRANO 801  
(03732) 427 080 / 090  
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO  
(H3700HLQ)

PRESBITERO OLESSIO 1183  
(03482) 425 001  
RECONQUISTA, STA. FE  
(S3560FNW)

PARAGUAY 103  
(03717) 421 660  
FORMOSA  
(P3600LAC)



## CARTILLA DE USO Y FUNCIONES PENTA

4-Meter \*,\*,\*,\*.El led parara de parpadear y el código será borrado.

No borrar el código de usuario 1, borrando este código se denegara al usuario la posibilidad de programar códigos de usuarios. Si el código de usuario 1 es borrado accidentalmente, contacte con su instalador.

Codigo de coacción:

En el supuesto de que el usuario se vea forzado a desarmar el sistema, insertando el código de coacción enviara un mensaje de alarma silencioso a la central receptora.

Para programar el código de coacción:

1-Presionar \*5

2-Insertar el código de usuario 1

3-Presionar 5, el led ready parpadeara.

4-Meter un nuevo código de coacción 0,\*,\*,\*,\*,para borrar el código existente.

### ARMADO / DESARMADO:

La siguiente sección explica los diferentes métodos de conexión /desconexión.

Armado: Cuando todas las zonas están cerradas el sistema puede ser armado normalmente. Al armar el sistema central transmitirá un mensaje a receptora ( si esta programada), indicándole que el usuario ha realizado esta operación.

Para armar el sistema:

1-Mirar que todas las zonas estén cerradas, el led Ready se encenderá indicándose que el sistema esta listo para ser armado.

2-Insertar un código de usuario valido, el teclado pitara hasta el final del tiempo de retardo en la salida.

Armado forzado: El armado forzado le permite al usuario armar el sistema con alguna zona abierta. Si la zona abierta no se repone al acabar el tiempo de salida puede generar alarma. Para forzar el armado del sistema:

1-Presionar \*8

2-Insertar un código de usuario valido, el teclado pitara hasta que termine el retardo en la salida.

Armado rápido: Esta característica le permitirá armar la central sin la utilización de código. Para el armado rápido:

1-Mirar que todas las zonas estén cerradas, el led Ready encenderá indicándonos que el sistema esta listo para ser armado.

2-Presionar \*0, el teclado pitara hasta que termine el retardo del tiempo de salida.

Armado perimetral: El armado perimetral del sistema puente automáticamente todas las zonas que estén programadas como interiores. Esto permitirá al usuario permanecer en el área protegida con el sistema armado. Se puede hacer de dos formas:

Para el armado perimetral:

1-Mirar que todas las zonas estén cerradas, independientemente de las zonas interiores, el led ready encenderá indicándonos que el sistema este listo para ser armado.

2-Presionar \*9

3-Insertar un código de usuario valido, el teclado pitara hasta que termine el retardo del tiempo de salida. O:

1-Insertar el código de usuario autorizado.

2-Durante el tiempo de salida, no abrir ninguna zona perimetral con retardo. Al pasar el tiempo de salida el sistema se conecta.

Armado inmediato:

El sistema puede ser armado sin tiempo de retardo de la entrada / salida Presionando la tecla \* durante el retardo en la salida o cuando el sistema esta armado, se cancelan los retardos en el tiempo de entrada y de salida.

Desarmado:

El sistema se desarma metiendo un código de usuario valido durante el retardo a la entrada. Si se comete un error a la hora de

CALL CENTER  
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312  
(03722) 434 161 / 164  
RESISTENCIA, CHACO  
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402  
(03783) 460 500  
CORRIENTES  
(W3400AWH)

BELGRANO 801  
(03732) 427 080 / 090  
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO  
(H3700HLQ)

PRESBISTERO OLESSIO 1183  
(03482) 425 001  
RECONQUISTA, STA. FE  
(S3560FNW)

PARAGUAY 103  
(03717) 421 660  
FORMOSA  
(P3600LAC)



## CARTILLA DE USO Y FUNCIONES PENTA

introducir el código. Presionar el código de nuevo. Cuando el código es aceptado el led de armado ARMED y el tono de retardo se apagarán. Si no se inserta el código correcto antes de que termine el tiempo de retardo, se generará una alarma.

Llave ( interruptor) de armado / desarmado:

El sistema puede ser armado o desarmado usando una llave (interruptor) de dos posiciones ON/OFF, esta tiene dos modos de operación.

1-Fija: abriendo la llave se arma el sistema y cerrándola se desarma.

2-Momentánea: Abriendo y cerrando la llave tanto se arma como se desarma el sistema.

Anulación de zonas:

La penta le ofrece la posibilidad al usuario de anular zonas. Cuando se anula una zona, esta será ignorada por el sistema y por lo tanto no generará una alarma cuando sea abierta.

Para anular una zona :

1-Presionar \*1

2-Insertar un código de usuario válido, el led de sistema parpadeará y los leds de las zonas que estén anuladas permanecerán encendidos.

### LUZ DE TECLADO:

Presionar por un periodo de tiempo superior a 2 segundos la tecla # (tanto para activar como para desactivar).

### RECOMENDACIONES:

Tenga el máximo cuidado con los sensores de aberturas. Un sensor averiado, no le permitirá activar esa zona y le traerá complicaciones varias. Si esto sucediera, intente reponer (de forma fijas) el sensor en su lugar de origen, evitando dejar zonas desprotegidas, si fuera necesario solicite servicio técnico.

Evite cambiar la orientación de los sensores de movimientos, cuando realiza limpieza, etc.

Evite que se junten telas de arañas, hormigas, etc. alrededor de los sensores de movimientos.

Recuerde que las visitas técnicas por cuestiones no importantes al buen funcionamiento del sistema, son con cargo.

Evite mayores costos y gastos, procediendo al funcionamiento de acuerdo a esta cartilla.

Tenga presente que los operadores de Monitoreo pueden solucionarle los problemas que se muestran por cuestiones de manejo del sistema.

CALL CENTER  
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312  
(03722) 434 161 / 164  
RESISTENCIA, CHACO  
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402  
(03783) 460 500  
CORRIENTES  
(W3400AWH)

BELGRANO 801  
(03732) 427 080 / 090  
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO  
(H3700HLQ)

PRESBISTERO OLESSIO 1183  
(03482) 425 001  
RECONQUISTA, STA. FE  
(S3560FNW)

PARAGUAY 103  
(03717) 421 660  
FORMOSA  
(P3600LAC)