



CARTILLA DE
USO Y FUNCIONES
SCANTRONIC



CARTILLA DE USO Y FUNCIONES SCANTRONIC

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN®, ha elaborado la CARTILLA DE USO Y FUNCIONES SCANTRONIC que contiene las funciones más comunes para el uso de su sistema de alarma domiciliaria. Con el objeto de poder colaborar para que Ud. conozca a fondo el sistema de alarma, se hace entrega de esta cartilla instructiva, la cual le evitará llamar al servicio técnico, por cuestiones de manejo, y le ayudará a solucionar rápidamente cualquier inconveniente.

CONOZCA LAS LUCES DE SU TECLADO: (LUZ AMARILLA)

- A) Cuando está encendida indica que el sistema está activado.
- B) Cuando está apagada, el sistema está desactivado.
- C) Cuando está destellando, indica que existe un problema o falla en el sistema.

LUCES DE ZONAS: (LUCES ROJAS)

Estas luces indican diferentes condiciones dependiendo de la Luz de Estado.

- A) Cuando la Luz de Estado se encuentra apagada, las luces encendidas de zonas indican las zonas que están siendo violadas, en forma desactivada (puerta/ventana abierta o movimiento en áreas de sensores infrarrojos).
- B) Cuando la Luz de Estado se encuentra encendida (alarma activada), las luces de zonas encendidas indican las zonas protegidas y las luces de zonas apagadas indican las zonas desprotegidas (anuladas antes de activar).
- C) Cuando las luces de zonas titilan encendidas, indican memoria de disparo.

COMO ACTIVAR SU ALARMA:

- 1) Verifique que todas las luces de zonas estén apagadas para poder activar el sistema, (sí hubiere alguna luz de zona encendida, verificar
- 2) esa zona controlando que las puertas/ventanas estén bien cerradas o que no exista movimiento).
- 3) Ingrese su código de 4 dígitos y presione la tecla # (numeral).
- 4) Si Ud. activó bien el sistema, observará que las luces de "zonas" y la luz de "Estado", se encenderán y el teclado sonará, indica el tiempo de salida del lugar.

ACTIVAR CON ZONAS ANULADAS:

En el caso de que Ud. quiera activar el sistema excluyendo alguna zona. Por ejemplo: si desea activar todas las aberturas y dejar desactivada la zona del comedor (zona 3 del sistema). Se debe hacer el siguiente paso:

- 1) Verificar que las luces de zonas estén apagadas (la luz de zona 3 no es necesario que este apagada).
- 2) Ingrese el código de usuario de 4 dígitos.
- 3) Luego el/los números de zona/s a anular.
- 4) Presione la tecla numeral #.
Cód. de acceso, 3 , #.
- 5) Se encenderán todas las luces de zonas (excepto la luz de zona 3).

Nota: Si Ud. tuviera que anular 2 (dos) zonas, por ej. La zona 3 y la zona 4, se realiza el procedimiento anterior, de la siguiente

CALL CENTER
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312
(03722) 434 161 / 164
RESISTENCIA, CHACO
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402
(03783) 460 500
CORRIENTES
(W3400AWH)

BELGRANO 801
(03732) 427 080 / 090
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO
(H3700HLQ)

PRESBITERO OLESSIO 1183
(03482) 425 001
RECONQUISTA, STA. FE
(S3560FNW)

PARAGUAY 103
(03717) 421 660
FORMOSA
(P3600LAC)



CARTILLA DE USO Y FUNCIONES SCANTRONIC

manera:

Cód. de Acceso 3, 4 y #.

PARA DESACTIVAR EL SISTEMA:

- 1) Ingrese el código de usuario antes de que finalice el tiempo de retardo de entrada y luego presione la tecla #.
- 2) Verifique que se apaguen las luces de "ESTADO" y las luces de zonas si no son violentadas.

PARA DESACTIVAR POR CÓDIGO DE COMPULSIÓN:

El código de compulsión, es un código grabado en su central de alarma por el programador, y conocido por Ud. de antemano. Se utiliza para desactivar el sistema, cuando Ud. es obligado a hacerlo. Este código desactiva el sistema igual que el código utilizado normalmente, pero además, reporta una señal a nuestra Central de Monitoreo, indicando el peligro de su situación.

Para desactivar por este código debe presionar:

Cód. de Compulsión y #.

CAMBIO DE CODIGO DE USUARIOS:

El sistema posee un código primario y hasta 6 códigos secundarios:

- Código Primario: Es el usuario N° 1.
- Código Secundario: Usuarios del 2 al 8 (excluido el usuario N° 7).

El código Primario de Fábrica es él [1111] (salvo otra indicación del técnico instalador en su momento) y se utiliza para cambiar también los códigos secundarios.

CAMBIO DE CÓDIGO PRIMARIO (USUARIO N° 1)

Presionar: Cód. Primario, * 7 , * , N° de Usuario , 4 dígitos de Nuevo código primario y # .

CAMBIO DE CÓDIGO SECUNDARIO:

Cód. primario, * , 7 , * , N° de Usuario Secundario del 2 al 8 excluido el 7 , 4 Dígitos del Nuevo Código y # .

Por ejemplo: Se desea cambiar el código de usuario N° 2. El nuevo código de usuario 2 será el N° 9876. Entonces presione:

Cód. primario, * , 7 , * , 2 , 9876 y # .

BORRADO DE CÓDIGOS DE USUARIOS SECUNDARIOS:

Presionar: Cód. primario, * , 7 , * , N° de Usuario a Borrar , # .

Por ejemplo: Se desea borrar el código de usuario N° 3 (que correspondía a un empleado que no trabaja más y por razones de seguridad, se debe borrar). Presione: Cód. primario, * , 7 , * , 3 y # .

PÁNICOS DE TECLADOS:

Ud. posee en su teclado, teclas que presionadas simultáneamente, cumplen funciones de prevención, con reportes variados a nuestra Central de Monitoreo. Los pánicos de teclados son:

CALL CENTER
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312
(03722) 434 161 / 164
RESISTENCIA, CHACO
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402
(03783) 460 500
CORRIENTES
(W3400AWH)

BELGRANO 801
(03732) 427 080 / 090
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO
(H3700HLQ)

PRESBISTERO OLESSIO 1183
(03482) 425 001
RECONQUISTA, STA. FE
(S3560FNW)

PARAGUAY 103
(03717) 421 660
FORMOSA
(P3600LAC)



CARTILLA DE USO Y FUNCIONES SCANTRONIC

[4] y [6] (presionados simultáneamente): Pánico Policial. Envía un pedido de patrulla a nuestra Central de Monitoreo y además hace sonar las sirenas, Para silenciar la/s sirena/s digite cualquier código de usuario y la tecla #.

[7] y [9] Emergencia Médica (silencioso). Envía señal médica.

[*] y [#] Incendio (audible pulsátil). Envía reporte de incendio. La/s sirena/s se silenciarán cuando Ud. ingrese cualquier código de usuario, seguida de la tecla #.

FALLAS POSIBLES:

Si Ud. advierte que la luz de "ESTADO" está titilando y además hace un tono audible en el teclado, se debe a que existe una condición de falla.

Presione y mantenga presionada la tecla # y verifique cuál es la falla, esto lo puede saber si se enciende:

- A) Zona 1: Indica que al sistema le falta energía eléctrica (Cortes de luz).
- B) Zona 2: Indica que la batería del sistema está descargándose.
- C) Zona 3: Indica la falta total de la línea telefónica (no posee tono).
- D) Zona 4: Falla de comunicación. Esta falla es común, cuando Telecom suspende el servicio telefónico por algún motivo o lo restringe (el abonado no puede realizar llamadas), o por alguna posible falla de la central. Si el inconveniente fuera el primero, deberá notificar a Monitoreo de esa condición, puesto que su sistema no está siendo monitoreado.

PRUEBA DEL SISTEMA:

Revise Ud. periódicamente el sistema y evite llamar al servicio técnico.

Para probar el sistema Ud. debe hacer lo siguiente.

- 1) Cód. de Acceso , * , 4 y #, (habilita el modo de prueba del sistema).
- 2) Luego active el sistema presionando:
Cód. de Acceso y #. Una vez activado el sistema, sonará la sirena con un sonido corto. Cada vez que viole un sensor de puerta o ventana, se Escuchará ese sonido de sirena, indicando el buen funcionamiento de ese sensor.
- 3) Luego de verificar sensor por sensor, presione: Cód. de Acceso , * , 4 y #, para volver al estado normal.

MEMORIA DE DISPARO:

Si hubiere existido en algún momento un disparo de la alarma en su ausencia, Ud., se dará cuenta de esto debido a que la zona disparada hará un parpadeo.

Para borrar ese parpadeo, vuelva a digitar su código de acceso seguido de la tecla #.

RECOMENDACIONES:

- Tenga máximo cuidado con los sensores de aberturas. Un sensor averiado, no le permitirá activar esa zona y le traerá complicaciones varias. Si esto sucediera, intente reponer (de forma fija) el sensor en su lugar de origen, evitando dejar zonas desprotegidas, Si fuera necesario solicite el servicio técnico.
- Evite cambiar la orientación de los sensores de movimientos, cuando realiza limpieza, etc.
- Evite que se junten telas de arañas, hormigas, etc. alrededor de los sensores de movimientos.
- Recuerde que las visitas técnicas por cuestiones no importantes al buen funcionamiento del sistema, son con cargo.
- Evite mayores costos y gastos, procediendo al funcionamiento de acuerdo a esta cartilla
- Tenga presente que los Operadores de Monitoreo pueden solucionarle los problemas que se muestran por cuestiones de manejo del sistema.

CALL CENTER
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312
(03722) 434 161 / 164
RESISTENCIA, CHACO
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402
(03783) 460 500
CORRIENTES
(W3400AWH)

BELGRANO 801
(03732) 427 080 / 090
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO
(H3700HLQ)

PRESBISTERO OLESSIO 1183
(03482) 425 001
RECONQUISTA, STA. FE
(S3560FNW)

PARAGUAY 103
(03717) 421 660
FORMOSA
(P3600LAC)